

## Aplikacja 14 BF iPMr

Aplikacja bufora z ogrzewaniem centralnym (HC) zasilonym z bufora. Pompa PM sterowana triakiem i iPWM-em przez moduł BASE. Jeżeli nie mamy zadeklarowanego żadnego odbiornika ciepła, pompa ciepła może pracować wyłącznie na stałej temperaturze, ustawionej w oknie Menu>Settings>Buffer nastawami:

- Heat Pump Controls - Hand on - TUTAJ ZAŁĄCZAMY I WYŁĄCZAMY ŹRÓDŁO CIEPŁA,
- Buf. Hand On Set T.°C - 45°C - TUTAJ USTAWIAMY WARTOŚĆ ŻĄDANĄ OD ŹRÓDŁA CIEPŁA.

Jeśli system ma grzać wodę na potrzeby centralnego ogrzewania wg krzywej pogodowej wg schedulera, to dla tej aplikacji jest konieczny wymagany moduł HC1 lub HC2. Oprócz tego można dodać dowolny inny moduł.

## BF HC iPMr

# 14

